
VDV-Schrift 757 Bremsen im Betrieb bedienen und prüfen – Bremsvorschrift – BreVo –

Ausgabe 10/2021

Das sichere Bedienen und Prüfen der Bremsen von Eisenbahnfahrzeugen im Betrieb ist eines der Kernelemente bei der Durchführung des sicheren Eisenbahnbetriebs. Die in § 4 Abs. 3 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG), § 35 Abs. 7 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) und § 35 Abs. 7 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen (ESBO) gemachten Vorgaben beinhalten jedoch keine Handlungsanweisungen zur sicheren Bedienung und Prüfung von Bremsen. Vielmehr werden die gesetzlichen Vorgaben durch ein betrieblich-technisches Regelwerk der Eisenbahnen untersetzt.

Die VDV-Schrift 757 – Bremsen im Betrieb bedienen und prüfen – definiert im Interesse der Einheitlichkeit des Eisenbahnwesens einheitliche Anforderungen und konkretisiert damit die in § 4 Abs. 3 AEG in Verbindung mit § 35 Abs. 7 der EBO bzw. § 35 Abs. 7 der ESBO normierten Verantwortlichkeiten der Eisenbahnen.

Die VDV-Schrift 757 „Bremsen im Betrieb bedienen und prüfen“ ist im Fachteil B wortgleich mit der Richtlinie 91501 der DB AG und im Fachteil C wortgleich mit der Richtlinie 91511 der DB AG in der jeweils gültigen Fassung. Erforderliche Änderungen für die VDV-Schrift 757, insbesondere Fachteile B und C, werden im Bremsausschuss der DB AG unter Mitwirkung des VDV gemeinsam abgestimmt.

Die VDV-Schrift 757 setzt sich aus den Teilen A, B und C zusammen, die in ihren Inhalten und Aussagen aufeinander abgestimmt sind:

Teil A der VDV-Schrift 757 (aktueller Ausgabestand: 10/2021) beinhaltet Aussagen zum Geltungsbereich zu diese Schrift.

Teil B der VDV-Schrift 757 (aktueller Ausgabestand: 12/2021) ist wortgleich mit der Richtlinie 91501 (modular) „Bremsen im Betrieb bedienen und prüfen“ der DB AG in der jeweils gültigen Fassung.

Teil C der VDV-Schrift 757 (aktueller Ausgabestand: 12/2021) ist wortgleich mit der Richtlinie 91511 der DB AG in der jeweils gültigen Fassung.

Bezugsquelle für die VDV-Schrift 757 – Teile A, B und C:

DB Kommunikationstechnik GmbH, Kriegsstraße 136, 76133 Karlsruhe
dzd-bestellservice@deutschebahn.com; Tel.: 0721 938-5965; Fax: 069 265-57986

Download Rückenschild (Breite 25 mm) für die Loseblattsammlung:
<http://www.vdv.de/anlagen-zu-schriften-und-mitteilungen.aspx>